



INSTRUKTION FÖR ATT INSTALLERA AIRAM SMART HOME

1. LADDA NER APPEN AIRAM SMARTHOMES FRÅN GOOGLE PLAY STORE ELLER APP STORE. ALTERNATIVT SKANNA QR KODEN OCH INSTALLERA VIA DEN.



2. SKAPA NYTT KONTO. ANGE MAIL-ADRESS OCH TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR ATT KOD SKA SKICKAS TILL DIG.
3. SKRIV IN KODEN. VÄJ LÖSENORD.
4. TRYCK PÅ "LÄGG TILL ENHET" ELLER PÅ + TECKNET I ÖVRE HÖGRA HÖRNET.
5. MONTERA LJUSKÄLLAN I DIN ARMATUR, SE TILL ATT STRÖMMEN ÄR PÅSLAGEN, LJUSKÄLLAN SKA BÖRJA BLINKA. GÖR DEN INTE DET SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN TRE GÅNGER I FÖLJD MED CA 1 SEKUNDS MELLANRUM OCH FÖRSÖK IGEN.
6. SLUTFÖR INSTALLATIONEN GENOM ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA I APPEN.
7. OM NI ÄR FLERA ANVÄNDARE ÄR DET LÄTTAST ATT ANVÄNDA SAMMA KONTO VID INLOGGNING FÖR ATT LÄTT KUNNA STYRA BELYSNINGEN FRÅN OLIKA ENHETER.
8. OBSERVERA! ROUTER FÖR WIFI MÅSTE VARA INSTÄLLD PÅ 2,4GHZ.